


Einstellung „manuelle Netzwahl“ am GSM-R Handfunkgerät **OPS 810R**

Bei der Nutzung der GSM-R Handfunkgeräte OPS 810R im GSM-R Netz ist es vermehrt zu einigen Störbildern im Display gekommen. Um dieses zu verhindern, ist es erforderlich, **die Netzwahl auf „manuell“ einzustellen**. Dieses ist am eingeschalteten Gerät zu überprüfen. Sie erkennen die Einstellung „manuelle Netzwahl“ am kleinen „m“ über der Anzeige der Signalstärke.

Dafür müssen Sie einmalig Folgendes tun:

Zur Einstellung der **manuellen Netzwahl** betätigen Sie die Taste OK. Es erscheint im Display ein Auswahlmenü, in dem Sie den Menüpunkt „Einstellungen“ auswählen und mit OK bestätigen. Bei Anzeige des Menüs „Einstellungen“ betätigen Sie den Pfeiltaster 1x  nach oben, wählen dort den Menüpunkt „Anruf-Einstellung“ aus und bestätigen wieder mit der OK-Taste. Sie gelangen nun in das Menü „Anruf-Einstellung“, wählen dort mit der Pfeiltaste den Menüpunkt „Netzwahl“ aus und bestätigen mit der OK-Taste. Im Menü „Netzwahl“ wählen Sie über die Pfeiltaste den Menüpunkt „Manuell“ aus und bestätigen wieder mit der OK-Taste. Nach einer kurzen Anzeige „Bitte warten...“ gelangen Sie im Menü „Netzwahl“ zur Auswahlmöglichkeit verschiedener Netzanbieter. Wählen Sie hier nun, je nach SIM-Karte, „GSM-R D“ oder „DBTelM“ aus und bestätigen mit der OK-Taste. Nach einer kurzen Anzeige „Bitte warten...“ springt die Anzeige wieder zurück. Mit Betätigen der roten Auflegetaste gelangen Sie in die Grundanzeige. Hier erscheint nun das kleine „m“ über der Anzeige der Signalstärke. Die Einstellung „manuelle Netzwahl“ wird auch nach einem Gerätereustart beibehalten. Das Benutzerhandbuch für das OPS 810 R wurde entsprechend angepasst.